

1.1.12. Lysstyring (luxsensor)

Version	Ændring	Dato
1.0	Første version	22/11-2016


Beskrivelse

LK IHC funktionsblok
Anvendes som skumringsrelæ med LK luxmåler.
Se også vejledning fra LK.
Blokken er primært understøttet af Visility Mobile.




Konfiguration

Der er ingen særlig konfiguration for denne blok.



Visility Mobile



Brugerflade i Visility Mobile

Med Visility Mobile er det muligt at se aktuelt lux niveau samt skifte setpunkt.